

Anleitung MwSt.-Änderung SHARP (UP-800-F / UP-810-F / UP-820-F)



Ab dem 1. Juli 2020 müssen, gemäß dem beschlossenen Konjunkturpaket, die Steuersätze bei allen Kassen geändert werden. Ab diesem Datum gelten für den Regelsteuersatz 16% anstatt 19% und für den verminderten Steuersatz 5% statt 7%. Diese Änderung soll bis inkl. 31.12.2020 gültig sein.

Um diese Änderung selbst durchführen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Sichern Sie zunächst alle Kassendaten, um im Falle eines Fehlers die Programmierung von der SD Karte neu einspielen zu können.

MODUS 00 00 00 00 (also 4 x Doppelnull) 7 BAR BAR

4 BAR BAR Es erscheint „*Bearbeitung*“ im Display.

Bitte warten Sie, bis dieser Vorgang beendet ist. Drücken Sie dann

5 BAR BAR (Es erscheint wieder „*Bearbeitung*“ im Display.

Warten Sie, bis auch dieser Vorgang beendet ist und drücken Sie dann

ESC ESC ESC.

Um dann zu ermitteln, wie Ihre Kasse augenblicklich programmiert ist, rufen Sie zunächst die aktuelle Einstellung ab, indem Sie folgende Eingabe tätigen:

MODUS 7 BAR BAR 35 2 BAR

Nun wird ein Bon ausgedruckt, der etwa folgende Angaben enthält:

```
000000 #0067 10/06/2020      15:14
*PGM2*
MEHRWERTSTEUER
TAX1                          19. 0000 %
TAX2                           7. 0000 %
TAX3                           ----
TAX4                           ----
TAX5                           ----
TAX6                           ----
```

Verlassen Sie zunächst das Programm Menü, indem Sie **ESC ESC** drücken.

Ändern der Mehrwertsteuersätze:

Folgende Eingaben ändern den 1. Steuersatz von **19** auf **16%** und den 2. von **7** auf **5%**:

MODUS 7 BAR 2 BAR 15

Es erscheint folgender Bildschirm:

MEHRWERTSTEUER		S. AUF ▲	ABBR	LDSC
			UCH	HEN
1	MWST1		7	8
2	MWST2		4	5
3	MWST3		1	2
4	MWST4		0	00
5	MWST5			DK
6	MWST6			

VDRH. NÄCH. LISTE S. AB ▼

PGM2

11:15

Geben Sie dann ein:

BAR ↓ 16 BAR ↓ BAR ↓ 5 BAR

Drücken Sie **ESC ESC ESC**, um diesen Programmpunkt zu verlassen.

Es kann bei Ihrer Kasse auch sein, dass der 1. Steuersatz 7% und der 2. Steuersatz 19% ist. Darum ist es sehr wichtig, den bisherigen Steuersatz von 19% auf 16% zu ändern und den anderen bisherigen Steuersatz von 7% auf 5%.

Sollte bei Ihrer Kasse der 1. Steuersatz auf **5%** und der 2. auf **16%** geändert werden müssen, verfahren Sie wie folgt:

MODUS 6 BAR 2 BAR 15 BAR ↓ 5 BAR ↓ BAR ↓ 16 BAR

Drücken Sie **ESC ESC ESC**, um diesen Programmpunkt zu verlassen.

Wichtig!

Versuchen Sie niemals, den Steuersatz 19% durch 5% bzw. den Steuersatz 7% durch 16% zu ersetzen.

Damit würden Sie ein heilloses Durcheinander verursachen!

Ändern der Mehrwertsteuertexte:

Damit die Kasse korrekte Texte auf den Bons und in den Berichten ausdrückt, müssen Sie nun noch die folgenden Einstellungen vornehmen. Wichtig hierbei ist, dass Sie bei den bestehenden Texten jeweils nur eine Zahl durch eine andere ersetzen müssen.

Auf Ihren Tasten sind sehr wahrscheinlich andere Texte als → ← und DEL.

Diese Funktionen sind auch nur im Programmiermodus aktiv.

Lassen Sie sich hierdurch nicht irritieren.

↑ RECEIPT	↑ JOURNAL	i	ı	ÿ	1	2	3	½	¼	¾	ε	<<	>>	(MODE)	(BACK SPACE)
P	Ç	È	Ï	Ö	Ò	Ó	Ð	Ý	Æ	Å	ø	[]	(CANCEL)	(ENTER)
Ã	Ö	Ñ	Â	À	Á	Ê	Ë	É	Û	Ü	Ú	,	''	(PAGE UP)	(PAGE DOWN)
Ä	ö	ü	ß	î	ì	í	ı	˘	/	{	}	=	+	(←)	(→)
⊗	•	CL	!	?	#	\$	%	^	&	*	()	-	(↑)	(↓)
7	8	9	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	@	(INS)	(DEL)
4	5	6	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	:	(PREV. RECORD)	(NEXT RECORD)
1	2	3	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	,	.	-	(RECALL)
0	00	000	(DC)	(SHIFT)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SPACE)	(SHIFT)	ST TL

Drücken Sie folgende Tasten, um in die Programmierung zu gelangen:

MODUS 7 BAR 2 BAR 6 BAR BAR

Es erscheint folgender Bildschirm:

FUNKTIONSTEXT	↓	S.	AUF	▲	ABBR	·	LÖSC
001 DISCOUNT					UCH		HEN
002 DIFFERENZ							
003 MWSTPF.ZW-SUM1					7	8	9
004 MWSTPF.ZW-SUM2					4	5	6
005 MWSTPF.ZW-SUM3							
006 MWSTPF.ZW-SUM4					1	2	3
007 MWSTPF.ZW-SUM5							
008 MWSTPF.ZW-SUM6					0	00	OK
VORH. NACH. LISTE S. AB	▼						
PGM2							
							15:27

MWST Texte ändern:

Drücken Sie nun die Tasten **3** und **BAR**, um folgende Anzeige zu erhalten:

MWST1	S. AUF ▲	ABBR	·	LÖSC
VORZEICHEN	+	UCH		HEN
MWST-SATZ	19.0000%	7	8	9
		4	5	6
		1	2	3
		0	00	OK
VORH. NÄCH. LISTE S. AB ▼				
PGM2				
				15 25

Navigieren Sie nun den Cursor () mit den Pfeiltasten (←) (→) so, dass er sich unter der „9“ der „19“ befindet.

MWSTPF.ZW-SUM1	S. AUF ▲	ABBR	·	LÖSC
		UCH		HEN
	MWSTPF. 19%	7	8	9
		4	5	6
		1	2	3
		0	00	OK
VORH. NÄCH. LISTE S. AB ▼				
PGM2				
				15 29

Drücken Sie jetzt die (DEL) Taste und geben Sie dann eine **6** ein, um den Text von „19“ in „16“ zu ändern. Drücken Sie dann **BAR**, um die Änderung zu übernehmen. Verfahren Sie mit den folgenden MWST Texten ebenso, indem Sie nacheinander folgende Programmpunkte aufrufen:

- 4 BAR**
- 9 BAR**
- 10 BAR**
- 100**
- 101**

Nach Eingabe der entsprechenden Textnummer fahren Sie oben bei dem Punkt „**MWST Texte ändern**“ fort.

Haben Sie alle Texte programmiert, drücken Sie **ESC ESC ESC ESC**, um auf den Hauptbildschirm zurückzukehren. Die Programmierung ist hiermit abgeschlossen

Überprüfen der Programmierung:

Um die Korrektheit Ihrer Eingaben zu überprüfen, können Sie nun die MWST Programmierung ausdrucken.

MODUS 7 BAR BAR 35 2 BAR (Die Kasse druckt)
28 2 BAR (Die Kasse druckt nochmals) **ESC ESC**.

Die Ausdrücke sollten nun folgendes zeigen:

MWSTPF. ZW-SUM1	UMSATZ 16%	000000 #0082 16/06/2020	-13:19	[0002]	000000 #0096 16/06/2020	15:07	[0002]
MWSTPF. ZW-SUM2	UMSATZ 5%	BED. 2			BED. 2		
MWSTPF. ZW-SUM3	MWSTPF. ZW-SU				1x FLASCHE WASSER	1.19	€ 1.19
MWSTPF. ZW-SUM4	MWSTPF. ZW-SU				1x SALATBAR	1.05	€ 1.05
MWSTPF. ZW-SUM5	MWSTPF. ZW-SU				ZWISCHENSUMM		€ 2.24
MWSTPF. ZW-SUM6	MWSTPF. ZW-SU				UMSATZ 16%	€ 1.16	
MWST1	MWST 16%				MWST 16%	€ 0.16	
MWST2	MWST 5%				NETTO 16%	€ 1.00	
MWST3	MWST 16%				UMSATZ 5%	€ 1.05	
MWST4	MWST 5%				MWST 5%	€ 0.05	
MWST5	MWST 16%				NETTO 5%	€ 1.00	
MWST6	MWST 5%						
NETTO1	BRUTTO						
NETTO2	NETTO2						
GUTSCHEIN PLU	GUTSCHEIN PL						
STORNO	STORNO						
ZWS-STORNO	ZWS-STORNO						
HGR-STORNO	HGR-STORNO						
STORNO	STORNO						
STORNO EX-MGR	STORNO EX-MG						
MWSTWECHSEL	MWSTWECHSEL						
MWST LÖSCHEN	MWST LÖSCHEN						
RECHN-ZÄHLER	RECHN-ZÄHLER						
KEIN VERKAUF	KEIN VERKAUF						
GASTRECHNG. ZÄHLER	GASTRECHNG. Z						
ALTER SALDO	ALTER SALDO						
NEUER SALDO	NEUER SALDO						
WECHSELGELD(+)	WECHSELGELD(+)						
WECHSELGELD(-)	WECHSELGELD(-)						
BAR/SHECK IST	BAR/SHECK I						
KUNDEN	KUNDEN						
K. PROV. VERKF	K. PROV. VERKF						
GESAMT BESTELLT	GESAMT BESTE						
GESAMT BEZAHLT	GESAMT BEZAH						
INLANDSWÄHR1	INLANDSWÄHR1						
INLANDSWÄHR2	INLANDSWÄHR2						
INLANDSWÄHR3	INLANDSWÄHR3						
INLANDSWÄHR4	INLANDSWÄHR4						
INLANDSWÄHR5	INLANDSWÄHR5						
INLANDSWÄHR6	INLANDSWÄHR6						
INLANDSWÄHR7	INLANDSWÄHR7						
INLANDSWÄHR8	INLANDSWÄHR8						
INLANDSWÄHR9	INLANDSWÄHR9						
SHECK SCHUBLADE	SHECK SCHUB						
(+) MGR GES.	(+) MGR GES.						
(-) MGR GES.	(-) MGR GES.						
EX-MGR TL	EX-MGR TL						
(-)EX-MGR TI	(-)EX-MGR TI						
NETTO1	NETTO 16%						
NETTO2	NETTO 5%						
NETTO3	NETTO3						
NETTO4	NETTO4						

Sollten die ausgedruckten Werte nicht stimmig sein (z.B. Fehler in den Texten), kontaktieren Sie uns bitte (gebührenpflichtig!).

Änderung der MWST zurück auf 19% / 7% (1.1.2021):

Um die Kasse auf die ursprüngliche Mehrwertsteuer zurückzusetzen, müssen Sie die gleichen Schritte wiederholen, nur dass Sie dann statt der 16% die 19% eingeben bzw. statt der 5% die 7%.

Viel Erfolg!

